

EN:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Use

This instruction for using note is to be used in combination with the specific information that is mentioned on or inside each packaging enclosure.

These gloves, sleeves are designed to protect the hands and/or forearms against mainly mechanical, chemical and/or thermal risks. They are in conformity with and are marked per the requirements of the European Regulation (EU) 2016/425 and its amendments, please go to:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity> .

Gloves styles & available sizes

Style	Manufacturer declared Size	8	9	10	11
S600/S600-38	Length (± 5), mm	300/380	300/380	300/380	300/380
S600PL/S600YL	Palm Width (± 5), mm	108	115	123	133

Explanation of the pictograms:

(1) Mechanical hazards

Pictogram	Mechanical item	Performance level	Min performance level	Max Performance level
EN388:2016	Abrasion resistance	4	0	4
	Cut resistance	4	0	5
	Tear resistance	3	0	4
	Puncture resistance	1	0	4
	Cut resistance (ISO13997)	X	NA	NA
Note: X means 'not tested' or 'not applicable'				

(2) Chemical hazard

Pictogram	Performance level			Type
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B
Note: Type A: The permeation performance shall be at least level 2 against a minimum of six test chemicals in Table 1 Type B: The permeation performance shall be at least level 2 against a minimum of three test chemicals in Table 1 Type C: The permeation performance shall be at least level 1 against a minimum of one test chemical in Table 1				

Table 1-List of test chemicals

CODE LETTER	CHEMICAL	CODE LETTER	CHEMICAL	CODE LETTER	CHEMICAL
A	Methanol	G	Diethylamine	M	Nitric acid 65%
B	Acetone	H	Tetrahydrofurane	N	Acetic Acid 99%
C	Acetonitrile	I	Ethyl acetate	O	Ammonium hydroxide 25%
D	Dichloromethane	J	n-Heptane	P	Hydrogen peroxide 30%
E	Carbon disulphide	K	Sodium hydroxide 40%	S	Hydrofluoric acid 40%
F	Toluene	L	Sulphuric acid 96%	T	Formaldehyde 37%

Table 2-Permeation performance levels

Measured breakthrough time min	Permeation performance level
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Determination of resistance to degradation by chemicals

Code Letter	Chemicals	CAS NO.	Degradation by chemical, %	Observation
K	Sodium hydroxide 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Sulphuric acid 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldehyde 37%	50-00-0	4.3	1

Note for observation:

1. not change
2. slight swelling
3. Moderate Swelling
4. Moderate Swelling & color change
5. Severe Swelling
6. Severe Swelling & color change
7. Disintegrated

(4) Micro-organism hazards:

The gloves are against micro-organism hazards. Not tested against viruses.

Pictogram	Penetration		
EN ISO 371-5:2016	Air leak	Water leak	Viruses
	PASS	PASS	PASS
Note: AQL=0.65-G1			

Warning: The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

(5) Against thermal risks (heat and/or fire)

Pictogram	Tested item	Performance level	Min performance level	Max Performance level
EN407:2004	Burning behavior	4	1	4
	Contact heat	2	1	4
	Convective heat	4	1	4
	Radiant heat	X	1	4
	Small splashes of molten metal	X	1	4
	Large splashed of molten metal	X	1	4
Note: X means 'not tested' or 'not applicable'				

(6) Against cold

Pictogram	Tested item	Performance level	Min performance level	Max Performance level
EN511:2006	Convective cold	1	0	4
	Contact cold	1	1	4
	Water penetration	1	Fail	Pass

For more detailed information on the product's performance and to obtain a copy of the Conformity Declaration, please consult LANON.

B. Precautions for use

- Gloves should not be used when there is a risk of entanglement with moving machine parts.
- This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals.
- The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the

wahôô

palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

4. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

5. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

6. Before usage, inspect gloves for any defects or imperfections. Avoid wearing damaged, dirty or worn out gloves.

7. The gloves should not come into contact with naked flames.

C. Ingredients/Hazardous ingredients

Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitized persons, who may develop irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately.

D. Care instructions

Storage: Keep away from direct sunlight, store in a cool dry place. Keep away from ozone sources or naked flame.

Cleaning: Gloves that can be laundered will carry Care pictograms, which will be depicted on the specific information on or inside each packaging enclosure. For these gloves, the performance levels of the unused gloves will not be reduced after 1 laundering cycle. However, the customer or launderer is responsible for the performance of the gloves after laundering. LANON cannot be held liable for this.

E. Disposal

Used gloves/sleeves may be contaminated with infection or other hazardous materials.

Dispose of according to Local Authority Regulations.

Landfill or incinerate under controlled conditions.

F. Certificated party

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484 Notified Body Number: 2777

G. Manufacturer information:

Name: LANON Protection Technology Co., Ltd

Address: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Website: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

DE:

GEBRAUCHSANWEISUNG

A. Verwendung

Diese Gebrauchsanweisung ist in Kombination mit den spezifischen Informationen zu verwenden, die auf oder in jeder Verpackungsbeilage angegeben sind.

Diese Handschuhe und Ärmel sind zum Schutz der Hände und/oder Unterarme vor hauptsächlich mechanischen, chemischen und/oder thermischen Risiken konzipiert. Sie entsprechen den Anforderungen der europäischen Verordnung (EU) 2016/425 und ihren Änderungen und sind entsprechend gekennzeichnet, verbinden: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Handschuhstile und verfügbare Größen

Style	Vom Hersteller angegebene Größe	8	9	10	11
S600/S600-38 S600PL/S600YL	Länge (±5),mm	300/380	300/380	300/380	300/380
	Handflächenbreite (±5), mm	108	115	123	133

Explanation of the pictograms:

(1) Mechanische Gefahren

Piktogramm	Mechanisches Element	Leistungsstufe	Mindestleistungsniveau	Maximale Leistungsstufe
EN388:2016	Abriebfestigkeit	4	0	4
	Schnittfestigkeit	4	0	5
	Reißfestigkeit	3	0	4
	Stichfestigkeit	1	0	4
	Schnittfestigkeit (ISO 13997))	X	NA	NA
Hinweis: X bedeutet „nicht getestet“ oder „nicht anwendbar“.				

(2) Chemische Gefahr

Piktogramm	Leistungsniveau			Typ
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B
Hinweis: Typ A: Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegenüber mindestens sechs Testchemikalien in Tabelle 1 betragen. Typ B: Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 2 gegenüber mindestens drei Testchemikalien in Tabelle 1 betragen. Typ C: Die Permeationsleistung muss mindestens Stufe 1 gegenüber mindestens einer Testchemikalie in Tabelle 1 betragen.				

Tabelle 1 – Liste der Testchemikalien

CODEBUCHSTABE	CHEMIKALIE	CODEBUCHSTABE	CHEMIKALIE	CODEBUCHSTABE	CHEMIKALIE
A	Methanol	G	Diethylamin	M	Salpetersäure 65%
B	Aceton	H	Tetrahydrofuran	N	Essigsäure 99%
C	Acetonitril	I	Ethyl acetate	O	Ammonium hydroxide 25%
D	Dichloromethan	J	n-Heptan	P	Wasserstoffperoxid 30%
E	Kohlenstoffdisulfid	K	Natriumhydroxid 40%	S	Flusssäure 40%
F	Toluol	L	Schwefelsäure 96%	T	Formaldehyd 37%

Tabelle 2 - Permeationsleistungsstufen

Gemessene Durchbruchzeit min	Permeationsleistungsstufe
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Bestimmung der Beständigkeit gegen den Abbau durch Chemikalien

Codebuchstabe	Chemikalien	CAS-Nr.	Abbau durch Chemikalie, %	Beobachtung
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	-5.9	1
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	100	7
T	Formaldehyd 37 %	50-00-0	4.3	1

Anmerkung zur Beobachtung:

- 1.keine Veränderung
- 2.leichte Schwellung
- 3.mäßige Schwellung
- 4.mäßige Schwellung und Farbveränderung
- 5.starke Schwellung
- 6.starke Schwellung und Farbveränderung
- 7.zerfallen

(4) Gefährdung durch Mikroorganismen:

Die Handschuhe sind gegen Gefährdungen durch Mikroorganismen geschützt. Nicht gegen Viren getestet.

Piktogramm	Penetration		
EN ISO 371-5:2016	Luftleck	Wasserleck	Viren
	PASSIEREN	PASSIEREN	PASSIEREN
Hinweis: AQL=0,65-G1			

Achtung: Der Durchdringungswiderstand wurde unter Laborbedingungen ermittelt und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe.

(5) Gegen thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer)

Piktogramm	Testobjekte	Leistungsniveau	Mindestleistungsniveau	Maximale Leistungsstufel
EN407:2004	Brennverhalten	4	1	4
	Kontaktwärme	2	1	4
	Konvektive Wärme	4	1	4
	Strahlungswärme	X	1	4
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X	1	4
	Große Spritzer geschmolzenen Metalls	X	1	4
Hinweis: X bedeutet „nicht getestet“ oder „nicht anwendbar“.				

(6) Gegen Kälte

Piktogramm	Testobjekte	Leistungsniveau	Mindestleistungsniveau	Maximale Leistungsstufel
EN511:2006	Konvektive Kälte	1	0	4
	Kontaktkälte	1	1	4
	Wasserdurchdringung	1	Fail	Pass

Ausführlichere Informationen zur Leistung des Produkts sowie eine Kopie der Konformitätserklärung erhalten Sie bei LANON.

B. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

1. Handschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr besteht, dass sie sich in beweglichen Maschinenteilen verfangen.

2. Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien wider.

wahôô

3. Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen anhand von Proben beurteilt, die nur aus der Handfläche entnommen wurden, und bezieht sich nur auf die getestete Chemikalie. Sie kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird.

4. Es wird empfohlen, zu prüfen, ob die Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Abnutzung vom Typtest abweichen können.

5. Bei Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund von Änderungen der physikalischen Eigenschaften weniger widerstandsfähig gegen die gefährliche Chemikalie sein. Bewegungen, Hängenbleiben, Reibung, Abnutzung durch den Kontakt mit der Chemikalie usw. können die tatsächliche Verwendungszeit erheblich verkürzen. Bei ätzenden Chemikalien kann die Abnutzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl chemikalienbeständiger Handschuhe berücksichtigt werden muss.

6. Überprüfen Sie die Handschuhe vor der Verwendung auf Mängel oder Unvollkommenheiten. Vermeiden Sie das Tragen beschädigter, schmutziger oder abgenutzter Handschuhe. 7. Die Handschuhe dürfen nicht mit offener Flamme in Berührung kommen.

C. Inhaltsstoffe/Gefährliche Inhaltsstoffe

Einige Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die bei sensibilisierten Personen Allergien auslösen können. Bei allergischen Reaktionen ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

D. Pflegehinweise

Lagerung: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Von Ozonquellen oder offenem Feuer fernhalten.

Reinigung: Handschuhe, die gewaschen werden können, sind mit Pflegepiktogrammen versehen, die auf den spezifischen Informationen auf oder in jeder Verpackungshülle abgebildet sind. Bei diesen Handschuhen verringert sich die Leistung der unbenutzten Handschuhe nach einem Waschgang nicht. Der Kunde oder Wäscher ist jedoch für die Leistung der Handschuhe nach dem Waschen verantwortlich. LANON kann hierfür nicht haftbar gemacht werden.

E. Entsorgung

Gebrauchte Handschuhe/Ärmel können mit Infektionen oder anderen gefährlichen Stoffen kontaminiert sein.

Entsorgen Sie sie gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden.

Deponieren oder verbrennen Sie sie unter kontrollierten Bedingungen.

F. Zertifizierte Partei

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonree, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Herstellerinformationen:

Name: LANON Protection Technology Co., Ltd

Adresse: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Website: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

FR:

MODE D'EMPLOI

A. Utilisation

Cette notice d'utilisation doit être utilisée en complément des informations spécifiques mentionnées sur ou à l'intérieur de chaque emballage.

Ces gants, manchettes sont conçus pour protéger les mains et/ou les avant-bras contre les risques principalement mécaniques, chimiques et/ou thermiques. Ils sont conformes et marqués selon les exigences du Règlement européen (UE) 2016/425 et ses amendements, lier:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Styles de gants et tailles disponibles

Style	Fabricant déclaré Taille	8	9	10	11
S600/S600-38 S600PL/S600YL	Longueur (±5), mm	300/380	300/380	300/380	300/380
	Largeur de la paume (±5), mm	108	115	123	133

Explication des pictogrammes:

(1) Risques mécaniques

Pictogramme	Projet de machines	Niveau de performance	Niveau de performance minimal	Niveau de performance maximal
EN388:2016	Résistance à l'abrasion	4	0	4
	Résistance aux coupures	4	0	5
	Résistance à la déchirure	3	0	4
	Résistance à la perforation	1	0	4
	Résistance aux coupures (ISO13997)	X	NA	NA
Remarque : X signifie 'non testé' ou 'non applicable'				

(2) Risque chimique

Pictogramme	Niveau de performance			Type
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B
Remarque: Type A: les performances de perméation doivent être au moins de niveau 2 contre un minimum de six produits chimiques d'essai du tableau 1 Type B: les performances de perméation doivent être au moins de niveau 2 contre un minimum de trois produits chimiques d'essai du tableau 1 Type C: les performances de perméation doivent être au moins de niveau 1 contre un minimum d'un produit chimique d'essai du tableau 1				

Tableau 1 - Liste des produits chimiques testés

LETTRE DE CODE	CHIMIQUE	LETTRE DE CODE	CHIMIQUE	LETTRE DE CODE	CHIMIQUEL
A	Méthanol	G	Diéthylamine	M	Acide nitrique 65 %
B	Acétone	H	Tétrahydrofurane	N	Acide acétique 99 %
C	Acétonitrile	I	Acétate d'éthyle	O	Hydroxyde d'ammonium 25 %
D	Dichlorométhane	J	n-Heptane	P	Peroxyde d'hydrogène 30 %
E	Disulfure de carbone	K	Hydroxyde de sodium 40 %	S	Acide fluorhydrique 40 %
F	Toluène	L	Acide sulfurique 96 %	T	Formaldéhyde 37 %

Tableau 2 - Niveaux de performance de perméation

Temps de percée mesuré min	Niveau de performance de perméation
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Détermination de la résistance à la dégradation par les produits chimiques

Lettre de code	Chimiques	N° CAS	Dégradation par produit chimique, %	Observation
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	4.3	1

Remarque pour observation:

1. aucun changement
2. léger gonflement
3. gonflement modéré
4. gonflement modéré et changement de couleur
5. gonflement sévère
6. gonflement sévère et changement de couleur
7. désintégré

(4) Risques liés aux micro-organismes: :

wahôô

Les gants sont contre les risques liés aux micro-organismes. Ils n'ont pas été testés contre les virus.

Pictogramme	Pénétration		
EN ISO 371-5:2016	Fuite d'air	Fuite d'eau	Virus
	PASS	PASS	PASS
Remarque: AQL=0.65-G1			

Avertissement: La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et concerne uniquement l'échantillon testé.

(5) Contre les risques thermiques (chaleur et/ou incendie)

Pictogramme	Éléments de test	Niveau de performance	Niveau de performance minimal	Niveau de performance maximal
EN407:2004	Comportement au feu	4	1	4
	Chaleur de contact	2	1	4
	Chaleur par convection	4	1	4
	Chaleur radiante	X	1	4
	Petites éclaboussures de métal en fusion	X	1	4
	Grandes éclaboussures de métal en fusion	X	1	4
Remarque : X signifie 'non testé' ou 'non applicable'				

(6) Contre le froid

Pictogramme	Éléments de test	Niveau de performance	Niveau de performance minimal	Niveau de performance maximal
EN511:2006	Froid par convection	1	0	4
	Froid par contact	1	1	4
	Pénétration d'eau	1	Fail	Pass

Pour des informations plus détaillées sur les performances du produit et pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter LANON.

B. Précautions d'emploi

1. Les gants ne doivent pas être utilisés lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement avec des pièces de

wahôô

machine en mouvement.

2.Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de protection sur le lieu de travail ni la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs.

3.La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume et ne concerne que le produit chimique testé. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange.

4.Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation.

5.Lors de leur utilisation, les gants de protection peuvent offrir une résistance moindre au produit chimique dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact avec le produit chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans la sélection de gants résistants aux produits chimiques.

6.Avant utilisation, inspectez les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, sales ou usés.

7.Les gants ne doivent pas entrer en contact avec des flammes nues.

C. Ingrédients/Ingrédients dangereux

Certains gants peuvent contenir des ingrédients connus pour être une cause possible d'allergies chez les personnes sensibilisées, qui peuvent développer des réactions de contact irritantes et/ou allergiques. En cas de réactions allergiques, consultez immédiatement un médecin.

D. Instructions d'entretien

Stockage: Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil, conserver dans un endroit frais et sec.

Tenir à l'écart des sources d'ozone ou des flammes nues

Nettoyage: Les gants qui peuvent être lavés porteront des pictogrammes d'entretien, qui seront représentés sur les informations spécifiques figurant sur ou à l'intérieur de chaque emballage. Pour ces gants, les niveaux de performance des gants non utilisés ne seront pas réduits après 1 cycle de lavage.

Cependant, le client ou le blanchisseur est responsable de la performance des gants après le lavage. LANON ne peut en être tenu responsable.

E. Élimination

Les gants/manches usagés peuvent être contaminés par des infections ou d'autres matières dangereuses.

Éliminez-les conformément aux réglementations des autorités locales.

Mettez-les en décharge ou incinérez-les dans des conditions.

F. Partie certifiée

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15,D15 YN2P,Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Informations sur le fabricant:

Nom: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Adresse: Suite T1-2302,SOHO Tianshan Plaza,Changning,Shanghai,China

Site Internet: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

IT:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Utilizzo

Questa nota di istruzioni per l'uso deve essere utilizzata in combinazione con le informazioni specifiche menzionate su o all'interno di ogni involucro di imballaggio.

Questi guanti, maniche sono progettati per proteggere le mani e/o gli avambracci principalmente da rischi meccanici, chimici e/o termici. Sono conformi e contrassegnati secondo i requisiti del Regolamento europeo (UE) 2016/425 e dei suoi emendamenti, collegare:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Stili di guanti e taglie disponibili

Style	Dimensioni dichiarate dal produttore	8	9	10	11
S600/S600-38 S600PL/S600YL	Lunghezza (± 5), mm	300/380	300/380	300/380	300/380
	Larghezza palmo (± 5), mm	108	115	123	133

Spiegazione dei pittogrammi:

(1) Pericoli meccanici

Pittogramma	Progetto macchinari	Livello di prestazione	Livello di prestazione minimo	Livello di prestazione massimo
EN388:2016	Resistenza all'abrasione	4	0	4
	Resistenza al taglio	4	0	5
	Resistenza allo strappo	3	0	4
	Resistente alla perforazione	1	0	4
	Resistente al taglio (ISO 13997)	X	NA	NA
Nota: X significa "non testato" o "non applicabile"				

(2) Pericolo chimico

Pittogramma	Livello di prestazione			Tipo
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B
Nota: Tipo A: la prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 contro un minimo di sei sostanze chimiche di prova nella Tabella 1 Tipo B: la prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 contro un minimo di tre sostanze chimiche di prova nella Tabella 1 Tipo C: la prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 1 contro un minimo di una sostanza chimica di prova nella Tabella 1				

Tabella 1-Elenco delle sostanze chimiche di prova

CODICE LETTERA	CHIMICO	CODICE LETTERA	CHIMICO	CODICE LETTERA	CHIMICO
A	Metanolo	G	Dietilammina	M	Acido nitrico 65%
B	Acetone	H	Tetraidrofurano	N	Acido acetico 99%
C	Acetonitrile	I	Acetato di etile	O	Idrossido di ammonio 25%
D	Diclorometano	J	n-eptano	P	Perossido di idrogeno 30%
E	Disolfuro di carbonio	K	Idrossido di sodio 40%	S	Acido fluoridrico 40%
F	Toluene	L	Acido solforico 96%	T	Formaldeide 37%

Tabella 2-Livelli di prestazione di permeazione

Tempo di rottura misurato min	Livello di prestazione di permeazione
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Determinazione della resistenza alla degradazione da parte di sostanze chimiche

Codice Lettera	Prodotti chimici	CAS NO.	Degradazione per prodotto chimico, %	Osservazione
K	Idrossido di sodio 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Acido solforico 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldeide 37%	50-00-0	4.3	1

Nota per l'osservazione:

- 1.non cambia
- 2.leggero gonfiore
- 3.Gonfiore moderato
- 4.Gonfiore moderato e cambiamento di colore
- 5.Gonfiore grave
- 6.Gonfiore grave e cambiamento di colore
- 7.Disintegrato

(4) Pericoli da microrganismi:

I guanti sono contro i pericoli da microrganismi. Non testati contro i virus.

Pittogramma	Penetrazione		
EN ISO 371-5:2016	Perdita d'aria	Perdita d'acqua	Virus
	PASS	PASS	PASS
Nota: AQL=0.65-G1			

Avvertenza: la resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato.

(5) Contro i rischi termici (calore e/o fuoco)

Pittogramma	Articoli di prova	Livello di prestazione	Livello di prestazione minimo	Livello di prestazione massimo
EN407:2004	Comportamento di combustione	4	1	4
	Calore da contatto	2	1	4
	Calore convettivo	4	1	4
	Calore radiante	X	1	4
	Piccoli spruzzi di metallo fuso	X	1	4
	Grandi spruzzi di metallo fuso	X	1	4
Nota: X significa "non testato" o "non applicabile"				

(6) Contro il freddo

Pittogramma	Articoli di prova	Livello di prestazione	Livello di prestazione minimo	Livello di prestazione massimo
EN511:2006	Freddo convettivo	1	0	4
	Freddo da contatto	1	1	4
	Penetrazione d'acqua	1	Fail	Pass

Per informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto e per ottenere una copia della Dichiarazione di conformità, consultare LANON.

B. Precauzioni per l'uso

1. I guanti non devono essere utilizzati quando vi è il rischio di impigliamento con parti di macchine in movimento
2. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la

wahôô

differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure.

3. La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo e si riferisce solo alla sostanza chimica testata. Può essere diversa se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela.

4. Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul posto di lavoro possono differire dal test di tipo a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione.

5. Quando utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. Movimenti, impigliamenti, sfregamenti, degradazione causati dal contatto con la sostanza chimica ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per le sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella selezione di guanti resistenti alle sostanze chimiche

6. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per eventuali difetti o imperfezioni. Evitare di indossare guanti danneggiati, sporchi o usurati.

7. I guanti non devono entrare in contatto con fiamme libere.

C. Ingredienti/ingredienti pericolosi

Alcuni guanti potrebbero contenere ingredienti che sono noti per essere una possibile causa di allergie nelle persone sensibilizzate, che possono sviluppare reazioni irritanti e/o allergiche da contatto. In caso di reazioni allergiche, consultare immediatamente un medico

D. Istruzioni per la cura

Conservazione: tenere lontano dalla luce solare diretta, conservare in un luogo fresco e asciutto.

Tenere lontano da fonti di ozono o fiamme libere

Pulizia: i guanti lavabili riporteranno pittogrammi di cura, che saranno raffigurati nelle informazioni specifiche su o all'interno di ogni involucro di imballaggio. Per questi guanti, i livelli di prestazione dei guanti inutilizzati non saranno ridotti dopo 1 ciclo di lavaggio.

Tuttavia, il cliente o il lavatore è responsabile delle prestazioni dei guanti dopo il lavaggio. LANON non può essere ritenuto responsabile per questo..

E. Smaltimento

I guanti/le maniche usati possono essere contaminati da infezioni o altri materiali pericolosi.

Smaltire secondo le normative delle autorità locali.

Smaltire in discarica o incenerire in condizioni controllate.

F. Parte certificata

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Informazioni del produttore:

Nome: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Indirizzo: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Sito web: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

ES:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Uso

Esta nota de instrucciones de uso debe utilizarse en combinación con la información específica que se menciona en el interior de cada embalaje.

Estos guantes y mangas están diseñados para proteger las manos y/o los antebrazos contra riesgos principalmente mecánicos, químicos y/o térmicos. Están en conformidad con los requisitos del Reglamento Europeo (UE) 2016/425 y sus modificaciones y están marcados de acuerdo con ellos, enlazar: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Estilos de guantes y tallas disponibles

Style	Tamaño declarado por el fabricante	8	9	10	11
S600/S600-38 S600PL/S600YL	Longitud (± 5), mm	300/380	300/380	300/380	300/380
	Ancho de la palma (± 5), mm	108	115	123	133

Explicación de los pictogramas:

(1) Riesgos mecánicos

Pictograma	Elemento mecánico	Nivel de rendimiento	Nivel de rendimiento mínimo	Nivel de rendimiento máximo
EN388:2016	Resistencia a la abrasión	4	0	4
	Resistencia al corte	4	0	5
	Resistencia al desgarro	3	0	4
	Resistencia a la perforación	1	0	4
	Resistencia al corte (ISO 13997)	X	NA	NA

Nota: X significa "no probado" o "no aplicable"

(2) Riesgos químicos

Pictograma	Nivel de rendimiento			Tipo
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B

Nota:

Tipo A: El rendimiento de permeación deberá ser al menos de nivel 2 frente a un mínimo de seis sustancias químicas de prueba de la Tabla 1

Tipo B: El rendimiento de permeación deberá ser al menos de nivel 2 frente a un mínimo de tres sustancias químicas de prueba de la Tabla 1

Tipo C: El rendimiento de permeación deberá ser al menos de nivel 1 frente a un mínimo de una sustancia química de prueba de la Tabla 1

Tabla 1-Lista de sustancias químicas de prueba

LETRA DE CODIGO	QUÍMICO	LETRA DE CODIGO	QUÍMICO	LETRA DE CODIGO	QUÍMICO
A	Metanol	G	Dietilamina	M	Ácido nítrico 65%
B	Acetona	H	Tetrahidrofurano	N	Ácido acético 99%
C	Acetonitrilo	I	Acetato de etilo	O	Hidróxido de amonio 25%
D	Diclorometano	J	n-Heptano	P	Peróxido de hidrógeno 30%
E	Disulfuro de carbono	K	Hidróxido de sodio al 40%	S	Ácido fluorhídrico 40%
F	Tolueno	L	Ácido sulfúrico al 96%	T	Formaldehído 37%

Tabla 2-Niveles de rendimiento de permeación

Tiempo de penetración medido min	Nivel de rendimiento de permeación
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos

Letra de código	Productos químicos	N.º CAS	Degradación por sustancias químicas, %	Observación
K	Hidróxido de sodio al 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Ácido sulfúrico al 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldehído al 37%	50-00-0	4.3	1

Nota para la observación:

1. Sin cambios
2. Hinchazón leve
3. Hinchazón moderada
4. Hinchazón moderada y cambio de color
5. Hinchazón severa
6. Hinchazón severa y cambio de color
7. Desintegrado

(4) Riesgos por microorganismos:

Los guantes están diseñados para resistir los riesgos de microorganismos. No se han probado contra

virus.

Pictograma	Penetración		
EN ISO 371-5:2016	Fuga de aire	Fuga de agua	Virus
	PASS	PASS	PASS
Note: AQL=0.65-G1			

Atención: La resistencia a la penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra probada.

(5) Riesgos térmicos (calor y/o fuego)

Pictograma	Elementos de prueba	Nivel de rendimiento	Nivel de rendimiento mínimo	Nivel de rendimiento máximo
EN407:2004	Comportamiento de combustión	4	1	4
	Calor por contacto	2	1	4
	Calor por convección	4	1	4
	Calor por radiación	X	1	4
	Pequeñas salpicaduras de metal fundido	X	1	4
	Grandes salpicaduras de metal fundido	X	1	4
Nota: X significa "no probado" o "no aplicable"				

(6) Contra el frío

Pictograma	Elementos de prueba	Nivel de rendimiento	Nivel de rendimiento mínimo	Nivel de rendimiento máximo
EN511:2006	Frío convectivo	1	0	4
	Frío de contacto	1	1	4
	Penetración de agua	1	Fail	Pass

Para obtener información más detallada sobre el rendimiento del producto y obtener una copia de la Declaración de conformidad, consulte a LANON.

B. Precauciones de uso

1. No se deben utilizar guantes cuando exista riesgo de enredos con piezas móviles de la máquina.

2. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros.
3. La resistencia química se ha evaluado en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma y se relaciona únicamente con el producto químico probado. Puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla.
4. Se recomienda verificar que los guantes sean adecuados para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del ensayo de tipo en función de la temperatura, la abrasión y la degradación.
5. Cuando se utilizan, los guantes de protección pueden ofrecer una menor resistencia al producto químico peligroso debido a cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, enganches, rozamientos, degradación causada por el contacto con el producto químico, etc. pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta en la selección de guantes resistentes a productos químicos.
6. Antes de su uso, inspeccione los guantes para detectar defectos o imperfecciones. Evite usar guantes dañados, sucios o desgastados.
7. Los guantes no deben entrar en contacto con llamas abiertas.

C. Ingredientes/ingredientes peligrosos

Algunos guantes pueden contener ingredientes que se sabe que son una posible causa de alergias en personas sensibilizadas, que pueden desarrollar reacciones de contacto irritantes y/o alérgicas. Si se producen reacciones alérgicas, consulte a un médico de inmediato.

D. Instrucciones de cuidado

Almacenamiento: Mantener alejado de la luz solar directa, almacenar en un lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o llamas abiertas.

Limpieza: Los guantes que se pueden lavar llevarán pictogramas de cuidado, que se mostrarán en la información específica en o dentro de cada envoltorio. Para estos guantes, los niveles de rendimiento de los guantes sin usar no se reducirán después de 1 ciclo de lavado.

Sin embargo, el cliente o el lavador es responsable del rendimiento de los guantes después del lavado. LANON no se hace responsable de esto.

E. Eliminación

Los guantes y las mangas usados pueden estar contaminados con una infección u otros materiales peligrosos.

Deséchelos de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades locales.

En un vertedero o incinere en condiciones controladas.

F. Parte certificada

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Información del fabricante:

Nombre: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Dirección: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Sitio web: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

NL:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Gebruik

Deze gebruiksaanwijzing moet worden gebruikt in combinatie met de specifieke informatie die op of in elke verpakking behuizing staat.

Deze handschoenen, mouwen zijn ontworpen om de handen en/of onderarmen te beschermen tegen voornamelijk mechanische, chemische en/of thermische risico's. Ze zijn in overeenstemming met en gemarkeerd volgens de vereisten van de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de wijzigingen daarvan, verbinden: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Handschoenenstijlen en beschikbare maten

Style	Door fabrikant aangegeven maat	8	9	10	11
S600/S600-38	Lengte (±5),mm	300/380	300/380	300/380	300/380
S600PL/S600YL	Palmbreedte (±5), mm	108	115	123	133

Uitleg van de pictogrammen:

(1) Mechanische gevaren

Pictogram	Mechanisch item	Prestatieniveau	Min. prestatieniveau	Max. prestatieniveau
EN388:2016	Slijtvastheid	4	0	4
	Snijvastheid	4	0	5
	Scheurvastheid	3	0	4
	Punctiebestendig	1	0	4
	Snijvast (ISO 13997)	X	NA	NA
Let op: X betekent 'niet getest' of 'niet van toepassing'				

(2) Chemisch gevaar

Pictogram	Prestatieniveau			Type
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B
Opmerking: Type A: De permeatieprestatie moet ten minste niveau 2 zijn tegen minimaal zes testchemicaliën in Tabel 1 Type B: De permeatieprestatie moet ten minste niveau 2 zijn tegen minimaal drie testchemicaliën in Tabel 1 Type C: De permeatieprestatie moet ten minste niveau 1 zijn tegen minimaal één testchemicaliën in Tabel 1				

Tabel 1-Lijst met testchemicaliën

CODE LETTER	CHEMIE	CODE LETTER	CHEMIE	CODE LETTER	CHEMIE
A	Methanol	G	Diethylamine	M	Salpeterzuur 65%
B	Aceton	H	Tetrahydrofuraan	N	Azijnzuur 99%
C	Acetonitril	I	Ethylacetaat	O	Ammoniumhydroxide 25%
D	Dichloormethaan	J	n-Heptaan	P	Waterstofperoxide 30%
E	Koolstofdioxide	K	Natriumhydroxide 40%	S	Waterstoffluoridezuur 40%
F	Tolueen	L	Zwavelzuur 96%	T	Formaldehyde 37%

Tabel 2-Permeatieprestatieniveaus

Gemeten doorbraaktijd min	Permeatieprestatieniveau
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Bepaling van de weerstand tegen afbraak door chemicaliën

Code Letter	Chemicaliën	CAS-NR.	Degradatie door chemische stof, %	Observatie
K	Natriumhydroxide 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldehyde 37%	50-00-0	4.3	1

Opmerking voor observatie:

- 1.geen verandering
- 2.lichte zwellling
- 3.matige zwellling
- 4.matige zwellling en kleurverandering
- 5.ernstige zwellling
- 6.ernstige zwellling en kleurverandering
- 7.gedesintegreerd

(4) Gevaren van micro-organismen:

wahôô

De handschoenen zijn tegen gevaren van micro-organismen. Niet getest op virussen.

Pictogram	Penetratie		
EN ISO 371-5:2016	Lucht lek	Water lek	Virussen
	PASS	PASS	PASS
Note: AQL=0.65-G1			

Waarschuwing: De penetratieweerstand is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste exemplaar.

(5) Tegen thermische risico's (hitte en/of vuur)

Pictogram	Testartikelen	Prestatieniveau	Min. prestatieniveau	Max. prestatieniveau
	Brandgedrag	4	1	4
	Contactwarmte	2	1	4
	Convectieve warmte	4	1	4
	Stralingswarmte	X	1	4
	Kleine spatten gesmolten metaal	X	1	4
	Grote spatten gesmolten metaal	X	1	4
Let op: X betekent 'niet getest' of 'niet van toepassing'				

(6) Tegen kou

Pictogram	Testartikelen	Prestatieniveau	Min. prestatieniveau	Max. prestatieniveau
	Convectieve koude	1	0	4
	Contactkoude	1	1	4
	Waterpenetratie	1	Fail	Pass

Voor meer gedetailleerde informatie over de prestaties van het product en om een kopie van de conformiteitsverklaring te verkrijgen, raadpleegt u LANON.

B. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

1. Handschoenen mogen niet worden gebruikt wanneer er een risico is op verstrengeling met bewegende machineonderdelen
2. Deze informatie weerspiegelt niet de werkelijke duur van de bescherming op de werkplek en het onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën.
3. De chemische bestendigheid is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden op basis van monsters die alleen van de handpalm zijn genomen en heeft alleen betrekking op de geteste chemische stof. Het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt.

wahôô

4. Het wordt aanbevolen om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen verschillen van de typetest, afhankelijk van temperatuur, slijtage en degradatie.

5. Bij gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen de gevaarlijke chemische stof vanwege veranderingen in fysieke eigenschappen. Bewegingen, haken, wrijving, degradatie veroorzaakt door het chemische contact enz. kunnen de werkelijke gebruikstijd aanzienlijk verkorten. Voor corrosieve chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn om te overwegen bij de selectie van chemisch bestendige handschoenen

6. Controleer handschoenen voor gebruik op defecten of onvolkomenheden. Draag geen beschadigde, vuile of versleten handschoenen.

7. De handschoenen mogen niet in contact komen met open vuur.

C. Ingrediënten/gevaarlijke ingrediënten

Sommige handschoenen kunnen ingrediënten bevatten waarvan bekend is dat ze allergieën kunnen veroorzaken bij gesensibiliseerde personen, die irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er allergische reacties optreden.

D. Onderhoudsinstructies

Opslag: Bescherm tegen direct zonlicht, bewaar op een koele, droge plaats.

Bewaar uit de buurt van ozonbronnen of open vuur

Reiniging: Handschoenen die gewassen kunnen worden, zijn voorzien van onderhoudspictogrammen, die worden afgebeeld op de specifieke informatie op of in elke verpakking. Voor deze handschoenen worden de prestatieniveaus van de ongebruikte handschoenen niet verminderd na 1 wascyclus.

De klant of wasser is echter verantwoordelijk voor de prestaties van de handschoenen na het wassen. LANON kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

E. Afvalverwerking

Gebruikte handschoenen/mouwen kunnen besmet zijn met infecties of andere gevaarlijke materialen.

Afvalverwerking volgens de voorschriften van de lokale overheid.

Storten of verbranden onder gecontroleerde omstandigheden.

F. Gecertificeerde partij

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Fabrikantinformatie:

Naam: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Adres: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Website: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

SV:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Använda

Denna bruksanvisning ska användas i kombination med den specifika information som nämns på eller inuti varje förpackningshölje.

Dessa handskar, ärmar är designade för att skydda händer och/eller underarmar mot främst mekaniska, kemiska och/eller termiska risker. De överensstämmer med och är märkta enligt kraven i den europeiska förordningen (EU) 2016/425 och dess tillägg, länka: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Handskar stilar och tillgängliga storlekar

Style	Tillverkarens deklarerade storlek	8	9	10	11
S600/S600-38	Längd(±5),mm	300/380	300/380	300/380	300/380
S600PL/S600YL	Palmbredd (±5), mm	108	115	123	133

Förklaring av piktogrammen:

(1) Mekaniska faror

Piktogram	Mekaniskt föremål	Prestandanivå	Min prestandanivå	Max prestandanivå
EN388:2016	Nötningsbeständighet	4	0	4
	Skärmotstånd	4	0	5
	Rivmotstånd	3	0	4
	Punkteringsbeständig	1	0	4
	Skärbeständig (ISO 13997)	X	NA	NA

Note: X means 'not tested' or 'not applicable'

(2) Kemisk fara

Piktogram	Prestandanivå			Typ
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B

Notera:

Typ A: Permeationsprestandan ska vara minst nivå 2 mot minst sex testkemikalier i tabell 1

Typ B: Permeationsprestandan ska vara minst nivå 2 mot minst tre testkemikalier i tabell 1

Typ C: Permeationsprestandan ska vara minst nivå 1 mot minst en testkemikalie i Tabell 1

Tabell 1-Lista över testkemikalier

KODBOKSTAV	KEMISK	KODBOKSTAV	KEMISK	KODBOKSTAV	KEMISK
A	Metanol	G	Dietylamin	M	Salpetersyra 65%
B	Aceton	H	Tetrahydrofuran	N	Ättiksyra 99%
C	Acetonitril	I	Etylacetat	O	Ammoniumhydroxid 25%
D	Diklorometan	J	n-heptan	P	Väteperoxid 30%
E	Koldisulfid	K	Natriumhydroxid 40%	S	Fluorvätesyra 40%
F	Toluen	L	Svavelsyra 96%	T	Formaldehyd 37%

Tabell 2-Permeationsprestandanivåer

Uppmätt genombrottsid min	Permeationsprestandanivå
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Bestämning av motståndskraft mot nedbrytning av kemikalier

Kodbokstav	Kemikalier	CAS NR.	Nedbrytning av kemikalier, %	Observation
K	Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Svavelsyra 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	4.3	1

Notera för observation:

- 1.inte ändra
- 2.lätt svullnad
3. Måttlig svullnad
4. Måttlig svullnad & färgförändring
- 5.Svår svullnad
- 6.Svår svullnad & färgförändring
7. Upplösta

wahôô

(4) Faror med mikroorganismer:

Handskarna är mot mikroorganismrisker. Ej testad mot virus.

Piktogram	Penetration		
EN ISO 371-5:2016	Luftläckage	Vattenläcka	Virus
	PASS	PASS	PASS
Note: AQL=0.65-G1			

Warning: Penetrationsmotståndet har utvärderats under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet.

(5) Mot termiska risker (värme och/eller brand)

Piktogram	Testad artikel	Prestandanivå	Min prestandanivå	Max prestandanivå
EN407:2004	Brinnande beteende	4	1	4
	Kontaktvärme	2	1	4
	Konvektiv värme	4	1	4
	Strålningsvärme	X	1	4
	Små stänk av smält metall	X	1	4
	Stort stänk av smält metall	X	1	4
Note: X means 'not tested' or 'not applicable'				

(6) Mot kyla

Piktogram	Testad artikel	Prestandanivå	Min prestandanivå	Max prestandanivå
EN511:2006	Konvektiv kyla	1	0	4
	Kontakt kall	1	1	4
	Vatteninträängning	1	Fail	Pass

För mer detaljerad information om produktens prestanda och för att få en kopia av överensstämmelsedeklarationen, vänligen kontakta LANON.

B. Försiktighetsåtgärder vid användning

1. Handskar ska inte användas när det finns risk för intrassling med rörliga maskindelar
2. Denna information återspeglar inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier.
3. Den kemiska resistensen har bedömts under laboratorieförhållanden från endast prover tagna från handflatan och avser endast den testade kemikalien. Det kan vara annorlunda om kemikalien används i en blandning.

wahôô

4. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och nedbrytning.

5. När de används kan skyddshandskar ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, fastnar, gnidningar, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikalieresistenta handskar

6. Inspektera handskarna för eventuella defekter eller brister före användning. Undvik att bära skadade, smutsiga eller utslitna handskar.

7. Handskarna får inte komma i kontakt med öppen låga.

C. Ingredienser/Farliga ingredienser

Vissa handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att vara en möjlig orsak till allergier hos sensibiliserade personer, som kan utveckla irriterande och/eller allergiska kontaktreaktioner. Om allergiska reaktioner skulle uppstå, kontakta omedelbart läkare.

D. Skötselråd

Förvaring: Förvaras åtskilt från direkt solljus, förvara på en sval och torr plats.

Förvaras åtskilt från ozonkällor eller öppen låga

Rengöring: Handskar som kan tvättas kommer att bära Care-piktogram, som kommer att avbildas på den specifika informationen på eller inuti varje förpackningshölje. För dessa handskar kommer prestandanivåerna för de oanvända handskarna inte att minska efter 1 tvättcykel.

Kunden eller tvättaren är dock ansvarig för handskarnas prestanda efter tvätt. LANON kan inte hållas ansvarigt för detta.

E. Avfallshantering

Använda handskar/ärmar kan vara kontaminerade med infektion eller andra farliga material.

Kassera i enlighet med lokala myndighetsföreskrifter.

Deponi eller förbränn under kontrollerade förhållanden.

F. Certifierad part

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Tillverkarinformation:

Namn: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Address: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Webbplats: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

PL:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Użycie

Niniejszą instrukcję użytkowania należy stosować w połączeniu ze szczegółowymi informacjami podanymi na lub wewnątrz każdego opakowania.

Te rękawice, rękawy są przeznaczone do ochrony dłoni i/lub przedramion przed zagrożeniami głównie mechanicznymi, chemicznymi i/lub termicznymi. Są zgodne z wymogami i są oznaczone zgodnie z rozporządzeniem europejskim (UE) 2016/425 i jego zmianami, połączyć:

<https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Style rękawic i dostępne rozmiary

Style	Producent podał rozmiar	8	9	10	11
S600/S600-38 S600PL/S600YL	Długość (± 5), mm	300/380	300/380	300/380	300/380
	Szerokość dłoni (± 5), mm	108	115	123	133

Objaśnienie piktogramów:

(1) Zagrożenia mechaniczne

Piktogram	Element mechaniczny	Poziom wydajności	Min. poziom wydajności	Maks. poziom wydajność
EN388:2016	Odporność na ścieranie	4	0	4
	Odporność na przecięcie	4	0	5
	Odporność na rozdarcie	3	0	4
	Odporność na przebicie	1	0	4
	Odporność na przecięcie (ISO 13997)	X	NA	NA
Uwaga: X oznacza „nie testowano” lub „nie dotyczy”				

(2) Zagrożenie chemiczne

Piktogram	Poziom wydajności			Typ
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B

Uwaga:

Typ A: Wydajność przenikania musi wynosić co najmniej poziom 2 w odniesieniu do co najmniej sześciu substancji chemicznych testowych z Tabeli 1

Typ B: Wydajność przenikania musi wynosić co najmniej poziom 2 w odniesieniu do co najmniej trzech substancji chemicznych testowych z Tabeli 1

Typ C: Wydajność przenikania musi wynosić co najmniej poziom 1 w odniesieniu do co najmniej jednej substancji chemicznej testowej z Tabeli 1

Tabela 1 – Lista substancji chemicznych poddawanych testom

LITERA KODU	CHEMICZNE	LITERA KODU	CHEMICZNE	LITERA KODU	CHEMICZNE
A	Metanol	G	Dietyloamina	M	Kwas azotowy 65%
B	Aceton	H	Tetrahydrofuran	N	Kwas octowy 99%
C	Acetonitryl	I	Octan etylu	O	Wodorotlenek amonu 25%
D	Dichlorometan	J	n-Heptan	P	Nadtlenek wodoru 30%
E	Dwusiarczek węgla	K	Wodorotlenek sodu 40%	S	Kwas fluorowodorowy 40%
F	Toluen	L	Kwas siarkowy 96%	T	Formaldehyd 37%

Tabela 2 – Poziomy skuteczności przenikania

Zmierzony czas przebiccia min	Poziom wydajności przenikania
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Określenie odporności na degradację pod wpływem substancji chemicznych

Litera kodu	Chemikalia	Numer CAS	Degradacja przez substancję chemiczną, %	Obserwacja
K	Wodorotlenek sodu 40%	1310-73-2	-5.9	1
L	Kwas siarkowy 96%	7664-93-9	100	7
T	Formaldehyd 37%	50-00-0	4.3	1

Uwaga do obserwacji:

1. brak zmian
2. niewielki obrzęk
3. umiarkowany obrzęk
4. umiarkowany obrzęk i zmiana koloru
5. silny obrzęk
6. silny obrzęk i zmiana koloru
7. rozpad

wahôô

(4) Zagrożenia mikroorganizmami:

Rękawice są odporne na zagrożenia mikroorganizmami. Nie testowano ich pod kątem wirusów.

Piktogram	Penetracja		
EN ISO 371-5:2016	Wyciek powietrza	Wyciek wody	Wirusy
	PASS	PASS	PASS
Note: AQL=0.65-G1			

Ostrzeżenie: Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy wyłącznie badanego okazu.

(5) Przeciwno zagrożeniom termicznym (ciepła i/lub ognioi)

Piktogram	Elementy Testowe	Poziom wydajności	Min. poziom wydajności	Maks. poziom wydajność
EN407:2004	Zachowanie podczas palenia	4	1	4
	Ciepło kontaktowe	2	1	4
	Ciepło konwekcyjne	4	1	4
	Ciepło promieniujące	X	1	4
	Małe rozpryski stopionego metalu	X	1	4
	Duże rozpryski stopionego metalu	X	1	4
Uwaga: X oznacza „nie testowano” lub „nie dotyczy”				

(6) Przeciwno zimnu

Piktogram	Elementy Testowe	Poziom wydajności	Min. poziom wydajności	Maks. poziom wydajność
EN511:2006	Zimno konwekcyjne	1	0	4
	Zimno kontaktowe	1	1	4
	Penetracja wody	1	Fail	Pass

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat działania produktu i uzyskać kopię Deklaracji zgodności, należy skontaktować się z LANON.

B. Środki ostrożności dotyczące użytkowania

1. Rękawic nie należy używać, gdy istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części maszyny
2. Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu ochrony w miejscu pracy ani rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami.
3. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych na podstawie próbek pobranych wyłącznie z dłoni i dotyczy wyłącznie testowanej substancji chemicznej. Może być inna, jeśli substancja

wahôô

chemiczna jest stosowana w mieszaninie.

4. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków badania typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji.

5. Podczas użytkowania rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zaczepianie, ocieranie, degradacja spowodowana kontaktem z substancją chemiczną itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze rękawic odpornych na działanie chemikaliów

6. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Unikać noszenia uszkodzonych, brudnych lub zużytych rękawic.

7. Rękawice nie powinny mieć kontaktu z otwartym ogniem.

C. Składniki/niebezpieczne składniki

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, o których wiadomo, że mogą być przyczyną alergii u osób uczulonych, u których mogą wystąpić reakcje drażniące i/lub alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

D. Instrukcje dotyczące pielęgnacji

Przechowywanie: Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Chronić przed źródłami ozonu lub otwartym ogniem.

Czyszczenie: Rękawice, które można prać, będą oznaczone piktogramami dotyczącymi pielęgnacji, które zostaną przedstawione na szczegółowych informacjach na opakowaniu lub wewnątrz niego. W przypadku tych rękawic poziom wydajności nieużywanych rękawic nie ulegnie obniżeniu po 1 cyklu prania.

Jednakże klient lub osoba zajmująca się praniem ponosi odpowiedzialność za wydajność rękawic po praniu. LANON nie ponosi odpowiedzialności za to.

E. Utylizacja

Użyte rękawice/rękawy mogą być zanieczyszczone infekcją lub innymi niebezpiecznymi materiałami.

Utylizować zgodnie z przepisami władz lokalnych.

Wyrzucać na wysypisko lub spalać w kontrolowanych warunkach.

F. Certyfikowana strona

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonree, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Informacje o producencie:

Nazwa: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Adres: Suite T1-2302, SOHO Tianshan Plaza, Changning, Shanghai, China

Strona internetowa: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn

TR:

INSTRUCTIONS FOR USE

A. Kullanım

Bu kullanım talimatı notu, her ambalaj kutusunun üzerinde veya içinde belirtilen özel bilgilerle birlikte kullanılmalıdır.

Avrupa Yönetmeliği(AB) 2016/425 ve değişikliklerinin gerekliliklerine uygundur ve bu gerekliliklere göre işaretlenmiştir, bağlamak: <https://www.lanonpro.com/pages/declarations-of-conformity>.

Style rękawic i dostępne rozmiary

Style	Üretici tarafından beyan edilen Boyut	8	9	10	11
S600/S600-38 S600PL/S600YL	Uzunluk(±5),mm	300/380	300/380	300/380	300/380
	Avuç içi Genişliği(±5),mm	108	115	123	133

Piktogramların açıklaması:

(1) Mekanik tehlikeler

Piktogram	Mekanik ürün	Performans seviyesil	Minimum performans seviyesi	Maksimum Performans seviyesi
EN388:2016	Aşınma direnci	4	0	4
	Kesme direnci	4	0	5
	Yırtılma direnci	3	0	4
	Delinmeye karşı dayanıklı	1	0	4
	Kesmeye karşı dayanıklı (ISO 13997)	X	NA	NA
Not: X, 'test edilmedi' veya 'uygulanamaz' anlamına gelir				

(2) Kimyasal tehlike

Piktogram	Performans seviyesil			Tür
EN ISO 371-1:2016	K	L	T	
	6	2	6	B
Not: Tip A: Geçirgenlik performansı, Tablo 1'deki en az altı test kimyasalına karşı en az seviye 2 olmalıdır Tip B: Geçirgenlik performansı, Tablo 1'deki en az üç test kimyasalına karşı en az seviye 2 olmalıdır Tip C: Geçirgenlik performansı, Tablo 1'deki en az bir test kimyasalına karşı en az seviye 1 olmalıdır				

Tablo 1-Test kimyasallarının listesi

KOD HARFİR	KİMYASAL	KOD HARFİR	KİMYASAL	KOD HARFİR	KİMYASAL
A	Metanol	G	Dietilamin	M	Nitrik asit %65
B	Aseton	H	Tetrahidrofuran	N	Asetik asit %99
C	Asetonitril	I	Etil asetat	O	Amonyum hidroksit %25
D	Diklorometan	J	n-Heptan	P	Hidrojen peroksit %30
E	Karbon disülfür	K	Sodyum hidroksit %40	S	Hidroflorik asit %40
F	Toluen	L	Sülfürik asit %96	T	Formaldehit %37

Tablo 2-Nüfuz performans seviyeleri

Ölçülen atılım süresi min	Nüfuz performans seviyesi
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

(3) Kimyasallar tarafından bozulmaya karşı direncin belirlenmesi

Kod Harfir	Kimyasallar	CAS NO.	Kimyasal bozunma, %	Gözlem
K	Sodyum hidroksit %40	1310-73-2	-5.9	1
L	Sülfürik asit %96	7664-93-9	100	7
T	Formaldehit %37	50-00-0	4.3	1

Gözlem için not:

- 1.Değişiklik yok
- 2.Hafif şişlik
- 3.Orta şişlik
- 4.Orta şişlik ve renk değişimi
- 5.Şiddetli şişlik
- 6.Şiddetli şişlik ve renk değişimi
- 7.Parçalanmış

(4) Mikroorganizma tehlikeleri:

Eldivenler mikroorganizma tehlikelerine karşıdır. Virüslere karşı test edilmemiştir.

Piktogram	Penetrasyon		
EN ISO 371-5:2016	Hava sızıntısı	Su sızıntısı	Virüsler
	PASS	PASS	PASS
Not: AQL=0.65-G1			

Uyarı: Penetrasyon direnci laboratuvar koşulları altında değerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen numuneyle ilgilidir.

(5) Isıl risklere karşı (ısı ve/veya ateş)

Piktogram	Tst öğeleri	Performans seviyesil	Minimum performans seviyesi	Maksimum Performans seviyesi
EN407:2004	Yanma davranışı	4	1	4
	Temas ısı	2	1	4
	Konvektif ısı	4	1	4
	Radyant ısı	X	1	4
	Küçük erimiş metal sıçramaları	X	1	4
	Büyük erimiş metal sıçramaları	X	1	4
Not: X, 'test edilmedi' veya 'uygulanamaz' anlamına gelir				

(6) Soğuğa karşı

Piktogram	Tst öğeleri	Performans seviyesil	Minimum performans seviyesi	Maksimum Performans seviyesi
EN511:2006	Konvektif soğuk	1	0	4
	Temas soğuk	1	1	4
	Su penetrasyonu	1	Fail	Pass

Ürünün performansı hakkında daha detaylı bilgi almak ve Uygunluk Beyanının bir kopyasını edinmek için lütfen LANON'a danışın.

B. Kullanım önlemleri

- Hareketli makine parçalarına dolanma riski olduğunda eldivenler kullanılmamalıdır
- Bu bilgiler, iş yerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farkı yansıtmaz.
- Kimyasal direnç, yalnızca avuç içinden alınan numunelerle laboratuvar koşulları altında

wahôô

değerlendirilmiştir ve yalnızca test edilen kimyasalla ilgilidir. Kimyasal bir karışımda kullanılırsa farklı olabilir.

4.Eldivenlerin amaçlanan kullanım için uygun olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir çünkü iş yerindeki koşullar, sıcaklık, aşınma ve bozulmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir.

5.Kullanıldığında, koruyucu eldivenler fiziksel özelliklerdeki değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasala karşı daha az direnç sağlayabilir. Kimyasal temasın neden olduğu hareketler, takılmalar, sürtünmeler, bozulmalar vb. gerçek kullanım süresini önemli ölçüde azaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için, kimyasal dirençli eldiven seçiminde dikkate alınması gereken en önemli faktör bozulma olabilir

6.Kullanmadan önce, eldivenleri herhangi bir kusur veya eksiklik açısından inceleyin. Hasarlı, kirli veya yıpranmış eldivenler giymekten kaçının.

7.Eldivenler çıplak alevlerle temas etmemelidir.

C. İçerikler/Tehlikeli içerikler

Bazı eldivenler, hassas kişilerde tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilecek olası bir alerji nedeni olduğu bilinen içerikler içerebilir. Alerjik reaksiyonlar meydana gelirse, derhal tıbbi yardım alın.

D. Bakım talimatları

Saklama: Doğrudan güneş ışığından uzak tutun, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Ozon kaynaklarından veya çıplak alevden uzak tutun.

Temizlik: Yıkayabilen eldivenler, her bir ambalaj kutusunun üzerinde veya içinde belirli bilgilerde gösterilecek olan Bakım piktogramlarını taşıyacaktır. Bu eldivenler için, kullanılmayan eldivenlerin performans seviyeleri 1 yıkama döngüsünden sonra azalmayacaktır.

Ancak, müşteri veya yıkayıcı, yıkamadan sonra eldivenlerin performansından sorumludur. LANON bundan sorumlu tutulamaz.

E. Bertaraf

Kullanılmış eldivenler/kolluklar enfeksiyon veya diğer tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir.

Yerel Yönetim Yönetmeliklerine göre bertaraf edin.

Kontrollü koşullar altında çöp sahasına atın veya yakın.

F. Sertifikalı taraf

SATRA Technology Europe Ltd,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland

Tel: +00353 (0) 1 437 2484

Notified Body Number: 2777

G. Üretici bilgisi:

İsim: LANON Protection Technology Co.,Ltd

Adres: Suite T1-2302,SOHO Tianshan Plaza,Changning,Shanghai,China

Web sitesi: www.lanonpro.com

www.lanlang.cn